


YATAY SOĞUTUCULAR

KULLANMA KILAVUZU



S 152 BC
S 152 BCSG AC
S 152 BCSG AF
S 200 BCSG RF AC
S 300 BC
S 300 BC RF
S 300 BCSG AF
S 300 BCSG RF AC
S 500 BC



Çağrı Merkezi

444 0 789

1. İÇİNDEKİLER

1. İçindekiler
2. Giriş
3. Yatay Soğutucuların Genel Görünüşü ve Teknik Özellikleri
4. Yatay Soğutucuların Montaj / İlk Çalıştırma
5. Yatay Soğutucuların Kullanımı
6. Çihazınızın Verimli Kullanımı ve Enerji Tasarufu İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
7. Yatay Soğutucuların Temizlik, Bakım ve Nakliyesi
8. Yetkili Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler
9. Garanti ve Yetkili Servis Hizmetleri
10. Ürünlerin Uygunluk Standartları
11. Yetkili Servisler
12. Müşteri İletişim Bilgileri

2. GİRİŞ


Elinizdeki bu kılavuz, ürününüzü azami verimde ve uzun yıllar kullanmanızın imkanı verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatle okumanız, size uzun yıllar hizmet edebilecek üzere üretilmiş olan mamûlden en yüksek verimi almanızı sağlayacaktır.

Lütfen cihazınızdan en iyi verimi almak ve kullanımı hataları yapmamak için öncelikle bu kılavuzu baştan sona kadar dikkatlice okuyunuz.

Ürününüzü aldığınızda hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Tespit edilen bir hasar durumunda ise en geç 24 saat içerisinde yetkili satıcınıza başvurunuz.

Dikkat: Ürününüzün herhangi bir nakliye işleminden sonra çalıştırılması için en az 2 saat geçmesi gerekmektedir. Eğer 0 °C'nin altında bir ortamda uzun süre kalmış ise tekrar çalıştırmadan önce kompresör sıcaklığının +5 °C'nin üzerine çıkmasını bekleyiniz.

3. YATAY SOĞUTUCULARIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLERİ		S 152 BC	S 152 BCSG AC S 152 BCSG AF	S 200 BCSG RF AC
Çalışma Sıcaklığı	°C	0 / + 13	0 / + 13	0 / + 13
İklim Sınıfı				
Güç	W			
Voltaj / Frekans	V/Hz			
Dış Boyutlar	ExBxY (mm)	585x680x840	585x635x820	725x635x875
İç Boyutlar	ExBxY (mm)	460x510x675	460x510x560	520x510x620

LÜTFEN TİP ETİKETİNE BAKINIZ.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ		S 300 BC S 300 BC RF	S 300 BCSG AF S 300 BCSG RF AC	S 500 BC
Çalışma Sıcaklığı	°C	0 / + 13	0 / + 13	0 / + 13
İklim Sınıfı				
Güç	W			
Voltaj / Frekans	V/Hz			
Dış Boyutlar	ExBxY (mm)	1015x680x895	1015x635x875	1555x720x895
İç Boyutlar	ExBxY (mm)	890x510x675	890x510x665	1430x510x675

Yukarıdaki tablolarda belirtilen değerler standart ürünlere göre verilmiş olup opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.

Tip etiketi soğutucunuzun arka yüzeyindedir.

Tip etiketi örneği için kılavuzun arka sayfasına bakınız.

İçceklerin Yerleştirilmesi

İçcekleri gruplara ayırınız. Daha sonra kullanacağınız içcekleri alt kısma, önce kullanacaklarınız ise üst kısma yerleştiriniz. Ürün performansından maksimum faydayı alabilmek ve sağlığı içecek muhafazası için üst kapak ile içcekler arasında yeterli boşluk olmalıdır.

Bu nedenle döşep içersinde işaretlenen maksimum yüklemeye özgünlüğünü, S200 BCSG RE AC üründen itibaren için işletme referans alınmalıdır.

DİKKAT : Soğutucunuz et ve tavuk gibi gıda maddelerinin muhafazası için kullanıma uygun değildir

Yalnızca Elektronik Termostatlı Modeller İçin:

NOT: Ürününüzde bulunan termostata ilgili delay bilgi, sembollemler anlatılır ve kullanım klavuzuna ulaşmak için aşağıda bulunan QR kodu telefonunuzdaki barkod okuyucu program yardımı ile taratınız. Çıkan ekranda, ürünüze kullanılabilecek termostata seçerek kullanım klavuzuna erişebilirsiniz.



6. ÇHAZINIZIN VERİMLİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ürünüze belirtilen ortam sıcaklığında çalıştırınız.
Ürünüze ısıtıcı kaynakları bulunduğ yere yakın bir yere yerleştiriniz.
Ürünüze kapısını uzun süreli açık bırakmayınız.
Ürünüze ile duvar arasında en az 10 cm'lik mesafe bırakınız. Aksi durumda ısı alışverişini iyi yapamayacağı için ürünün performansı düşerek daha fazla enerji harcamasına neden olacaktır.
Ürünüze güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde yerleştiriniz.
Ürünüze termostat ayarını kış aylarında düşürünüz.
Yetkili servisler tarafından ürününüzün kondenser bakımını / temizliğini yılda en az iki defa mutlaka yaptırınız.

7. YATAY SOĞUTUCULARIN TEMİZLİĞİ, BAKIMI VE NAKLİYESİ

Dolabınızı - daha iyi verim almak için - düzenli olarak temizleyiniz. Temizlik için hiçbir zaman alkol (spirito) temizleme tozu veya sert maddeler kullanmayınız. Temizlik öncesi dolabınızın içini prizden çekiniz. 1 lit suya 2 çay kaşığı yemek sodası katarak oluşturduğunuz karışımı ile siliniz. Soğutucunuzun dışını ıslak bir bezle silip, kuru bir bezle kurulayabilirsiniz.

Defrost sonucu oluşan suların ulaştığı drenaj kabı varsa, yılda bir defa nemli bir bezle siliniz.
S200 BCSG RE AC modellerinde, soğutma sistemi tasarımından dolayı soğutucu içerisinde nadiren en miktarla buğulanma görülebilir. Bu sebeple soğutucu içerisinde su birikebilir. Periyodik olarak (2-3 haftada bir) dışarıya atılmalıdır.

Soğutucunuz buzlama yapmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak çok utubelli ortamlarda çalıştırılması durumunda, kapısının kapısının çok sık açılıp kapanması sonucu bir miktar karlanma yapabilir. Bu durumda aşağıda yer alan yolu izleyerek eritme yapınız:

Termostat ayarını sıfır konumuna getirip soğutucunun içini prizden çekiniz. Malzemeleri soğutucudan çıkardıktan sonra soğuk bir yere veya bir izdasyon malzemesi ile sararak saklayınız. Soğutucunun esnasında kesinlikle kazıyıcı ve keskin yüzlerle karlı çözümlere başlamasını bekleyiniz. Eritme esnasında kesinlikle kazıyıcı ve keskin yüzlerle karlı çözümlere başlamasını bekleyiniz.

DİKKAT: Dolabınız zarar görebileceği için kesinlikle sıcak su elektrikli ısıtıcı, keskin aletler ve benzeri şeyler kullanmayınız.

Tatiller / Kullanıma Ara Vermek;

Kısa bir süre tatil geçirecekseniz veya kullanıma ara verecekseniz dondurucunuzun içini prizden çekiniz.

Ürünü kullanmadığınız durumlarda güneş ışığına maruz bırakmayınız. Cam kapakları mutlaka açık konumunda bırakınız.


Uzun süreli bir tatil geçirecekseniz veya kullanıma ara verecekseniz dolabınızın içini prizden çekip içeri boşaltınız. Buz çözüme işleminin sona erdiğinden sonra dolabınızın içi beze temizleyip kurudunuz. Dolabınızın koku yapmasını engelleyebilmek için kapınızı açık bırakınız.

Nakliye: Nakliye esnasında, içi prizden çekiniz, buz çözünüz, iç duvarları ve zemini nemli bir bez ile siliniz, cam kapakları çekiniz ve normal kullanıma konumundatasınız.

Berataraf:

Ürün üzerinde 2012/19/EU direktifine uygun "Akıllı Elektrikli ve Elektronik Eşyalar" (AEEWEE) sembolü bulunmaktadır. Bu kapsamdaki kullanım değeri kalmayan ya da kullanılamaz durumda olan ürünler yeni yönetmeliklere ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Soğutma devresi ve yalıtım köpüğü yancu gazlar içermektedir. Atılması sırasında soğutma devresine zarar verilmemelidir. Son kullanıcı olarak, ürünün ayrıştırılmasını belediye atıklarıyla birlikte alınamaz, geri dönüşüm için ayrı olarak toplamasını sağlamak sizin sorumluluğunuz ve geri dönüşüme katkınızdır. Toplama düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz veya bir geri dönüşüm şirketine ulaşın.



8. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Soğutucunuz çalışmıyor ise;

- Fiş prize iyi yerleştirilmemiştir.
- Prizde elektrik yökür veya sigorta atmıştır.
- Elektrik kesintisi olup olmadığı, fişin prize takılı olup olmadığı kontrol ediniz.

Soğutucunuz gereğinden fazla ve sık çalışıyor ise;

- Kapı sık sık açılıyor ya da uzun süre açık bırakılıyor.
- Termostat ayar düşmesi gereğinden fazla soğutma yapılmıştır.
- Soğutucunuzun kompresör bölümü yeterince hava almıyor ya da tozlanmıştır. Temizlenmesi gerekmektedir.

Soğutucunuz yeterince soğutmuyorsa ;

- Termostat ayar düşmesi yetersiz konumdadır.
- Kapı sık sık açılıyor ya da uzun süre açık bırakılıyor.
- Çok odalı olması nedeniyle dolabınızın içindeki hava akımı yetersizdir.
- Kondenser bakımını / temizliği yapılmamıştır. (Bkz. Bölüm 8)

Soğutucunuz koku yapıyorsa ;

- Kokulu gıda maddeleri açık kaplarda bulunuyor.
- Dolap içi yeterince temiz değildir.

Yukarıdaki belirtilen noktaları kontrol ettikten ve gereğini yaptıktan sonra soğutucunuz hala gerektiği gibi çalışmıyorsa 444 0 789 No' lu çağrı merkezimize soğutucunuzun model ve seri numarası ile başvurarak şikayetinizi anlatınız.

9. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ

Sahip olduğunuz soğutucunuzun Kullanım Ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Soğutucunun kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılması ve KLİMASAN Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yetkili kıldığı Servisler dışında bakım, onarım veya başka herhangi bir nedenle müdahale edilmemiş olması kaydıyla; malzeme, işçilik ve üretim hataları na karşı 2 YIL garanti edilmektedir.

10. ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI

Kullanma kılavuzunda yer alan Soğutucu Dolaplar;

TS EN ISO 22044

EU 2019/2018

EU 2019/2024

2014/35/EU

2014/30/EU

IEC/EN 60335-1

IEC/EN 60335-2-89

Direktiflerine uygun olarak üretilmekte ve test edilmektedir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği)

11. YETKİLİ SERVİSLER



Çağrı Merkezi



**TÜM ÖNERİ İSTEK ŞİKAYETLERİNİZ VE HİZMET TALEPLERİNİZ İÇİN
444 0 789 ÇAĞRI MERKEZİ NUMARAMIZI ARAYABİLİRSİNİZ.**

e-posta: musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr
servis@klimasan.com.tr

Faks: +90 236 233 72 04

Aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz:

- Ürünü aldığınız zaman Garanti Belgesini satın almış olduğunuz bayiye onaylatınız
- Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için çağrı merkezi başyürdümüzde ürün seri no ve modelini yazmış olduğunuz
- Ürününüzü kullanm kılavuzunda belirtilmiş esaslara göre kullanınız.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edilebilir.
- 6) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KLİMASAN tarafından verilen bu garanti, malın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaları kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
2. Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve arızalar
3. Hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde belirtilen voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj düşmesi veya fazlalığı nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar
4. Yangın, sel ya da mücbir sebepler gibi harici sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı sağlanacaktır.

Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; Malın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükmüleri Uyarınca Ayıplı Olduğundan Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkması Olsa Bile, Malın Müşteriyeye Teslim Tarihinden İtibaren İki Yıllık Zaman aşımı Süresi İçinde;

- 1) Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme;
- 2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme, Seçimli Haklarından Birini Satıcıya Karşı;
- 3) Aşın Bir Masraf Gerektirmedeği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme,
- 4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız Bir Misi İle Değiştirilmesini İsteme, Seçimli Haklarından Birini İse Satıcıya, Üretici Veya İthalatçıya Karşı Kullanılabilir.

Ücretsiz Onarım Veya Malın Ayıpsız Misi İle Değiştirilmesinin Satıcı İçin Orantısız Güçlükleri Beraberinde Getirecek Olması Hâlinde Tüketici, Sözleşmeden Dönme Veya Ayıp Oranında Bedelden İndirim Haklarından Birini Kullanabilir.

Müşteri; Şikâyet Ve İtirazları Konusundaki Başvurularını Tüketici Mahkemelerine Ve Tüketici Hakem Heyetlerine Yapabilir.

MALIN

Cinsi	SOGUTUCU
Markası	ŞENOCAK
Modeli	
Seri No	
Teslim Tarihi	
Teslim Yeri	
Fatura Tarihi	
Fatura No	

SATICI FİRMANIN

Ünvanı		
Adresi		
Tel-Fax		Kaşe - imza
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü	
Garanti Süresi	2 Yıl	

GENEL MÜDÜR

KLIMASAN
KLIMASAN VE TİC. A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No: 145030 Yunusemre / MANİSA
Tic. Sic. No: 236 236 22 33
Tic. Sic. No: 236 236 22 33
Hesap Tutarı V D 584 000 705

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

KLIMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No: 145030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

DAĞITICI FİRMA :

KLIMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No: 145030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

