

DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLABI
ve
DERİN DONDURUCU
KULLANMA KILAVUZU

VF 225
VF 372
VF 500
VF 700



Çağrı Merkezi

444 0 789

Bu kılavuz aşağıdaki tabloda listelenen modeller için hazırlanmıştır. Ürün etiketinde, model adının sonundaki eklenitler siparişlere göre değişebilmekte olup ürün kullanımını etkilememektedir.

VF 225	VF 500
VF 372	VF 700

1. İÇİNDEKİLER

1. İçindekiler
2. Giriş
3. Dondurucuların Genel Görevi ve Teknik Özellikleri
4. Dondurucuların Montaj ve Bakım Kuralları
5. Dondurucuların Kullanılması
6. Dondurucuların Temizliği ve Enerji Tasarrufu İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
7. Dondurucuların Temizlik ve Bakım ve Nakliyesi
8. Yetkili Servis Çağırma ve Garanti ve Yetkili Servis Hizmetleri
9. Garanti ve Yetkili Servis Hizmetleri
10. Ürünlerin Uygunluk Standartları
11. Yetkili Servisler
12. Müşteri İletişim Bilgileri


2. GİRİŞ

Elimizdeki bu kılavuz, ürününüzü azami verimde ve uzun yıllar kullanmanızın imkanı verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatle okumanız, size uzun yıllar hizmet edebilmek üzere üretilmiş olan mamulden en yüksek verimi almanızı sağlayacaktır.

Lütfen cihazınızdan en iyi verimi almak ve kullanım hataları yapmamak için öncelikle bu kılavuzu baştan sona kadar dikkatlice okuyunuz.


Ürününüzü aldığınızda hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Tespit edilen bir hasar durumunda ise en geç 24 saat içerisinde yetkili satıcınıza başvurunuz.

Dikkat: Ürününüzün herhangi bir nakliye işleminden sonra çalıştırılması için en az 2 saat geçmesi gerekmektedir. Eğer 0°C'nin altında bir ortamda uzun süre kalmış ise tekrar çalıştırmadan önce kompresör sıcaklığının +5°C'nin üzerine çıkmasını bekleyiniz.




VF 372

VF 500



VF 700



VF 225


İklim Sınıfı Aralığı	Termometre Sıcaklığı °C	Bağıl Nem %	Çiy Noktası °C	Havaaldı Su Buharı Kütlesi g/kg
0	20	50	9,3	7,3
1	16	80	12,6	9,1
8	24	55	14,4	10,2
2	22	65	15,2	10,8
3	25	60	16,7	12,0
4	30	55	20,0	14,8
6	27	70	21,1	15,8
5	40	40	23,9	18,8
7	35	75	30,0	27,3

NOT: Kuru havaaldı su buharı kütlesi, ısıtılabilir performansın ve enerji tüketiminin etkilerine ana noktadan biridir. Bu nedenle tablodaki iklim sınıfının sıralaması, su buharı kütlesi sütununa dayanmaktadır.

• Çalışma Sıcaklığı Tablosu (TS EN 23953)

Sınıf	En Yüksek M-Paket Sıcaklığı	En Düşük M-Paket Sıcaklığı
L1	-15	-18
L2	-12	-18
L3	-12	-15
M0	+4	-1
M*	+6	-1
M1	+5	-1
M2	+7	-1
H1	+10	+1
H2	+10	-1
S		

Özel Tanımlama



Enerji Verimliliği Sınıfı	EEI
A	EE < 10
B	10 ≤ EEI < 20
C	20 ≤ EEI < 35
D	35 ≤ EEI < 50
E	50 ≤ EEI < 65
F	65 ≤ EEI < 80
G	EEI ≥ 80

KLİMASAN KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş. / MANİSA-TÜRKİYE

C-PENTANE

Tip : 1

Model : 2

Baz Model : 3

İklim Sınıfı : 4

Sıcaklık Sınıfı : 5

Standart No : 6

Kullanma kılavuzu cihaz ile birlikte

Bu cihaz yalnızca ambalajı gıda

ürünleri ile depolanması ve beşer için

uygun değildir.

Üretim Tarihi : 2024

g. R

✓ RoHS

CE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1 Kullanım amacı

2 Klimesan dolabının model karşılığı

3 Klimesan modeli

4 İklim sınıfı

5 Dolap içi sıcaklık aralığı

6 Çalışma voltajı / frekansı

7 Çalışma gücü / akımı

Rafların Takılması

SADECE TABAN RAFI OLAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR.


Rafları yerlerine takmak için, rafa konulacak ürünlerin boyutlarına göre raf tutucuları, raf çitallerindeki numaraları kullanarak yerlerine takınız. Raf tutucuları takarken rahat takılması için pense ile iki ucundan tutup yerine oturtabilirsiniz.

Taban rafı olan ürünlere ilk olarak taban rafını soğutucu tabanı üzerine yerleştiriniz.

Ardından taban rafı üzerine konulacak ilk standart rafı hafifçe eğerek raf tutucuların üzerindeki tırmaklara oturtunuz.

Daha sonra aynı yöntemi uygulayarak diğer standart rafları da yerlerine takınız.

i Dondurucunuzun tabanı üzerine kesinlikle yükleme yapmayınız. Yükleme için taban rafı üzerine yapınız.



4. DONDURUCULARIN MONTAJI / İLK ÇALIŞTIRMA

- Dondurucu dolaplardan iyi bir verim almak için arka bölgede hava sirkülasyonu şarttır.
- Dondurucu dolabınızı arkaya doğru yerleştiriniz.
- Kompresör grubunun havalandırmasının engellenmemesi için dondurucu dolabın yan ve arka tarafında en az 10 ar cm boşluk bırakılmalıdır.
- Daha sonra işi prize takınız.

Aydınlatma Ayar Düğmesi (opsiyonel):

Aydınlatma Ayar Düğmesi ile dolabınızın aydınlatma şiddetini azaltıp arttırabilirsiniz. "OFF" konumunda aydınlatmalar kapanacaktır.

İç Havalandırma Fan Anahtarı (opsiyonel):

Dondurucunuz içerisinde hava dolaşımını sağlamak için kullanılır.

Aydınlatma Anahtarları (opsiyonel):

Aydınlatmayı devreye sokup çıkarmak için kullanılır.

ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ (OPSİYONEL)

(VF 500 VE VF 700 MODEL DONDURUCULAR İÇİN GEÇERLİDİR.)

i Dondurucunuzun herhangi bir nakiye işleminden sonra çalıştırılması için normal çalıştırılma konumunda en az 2 saat hareketsiz beklemesi gerekmektedir.

Dondurucunuz çalıştırılmak için fişini belirtilen uygun bir prize takınız. Dondurucunuzda ayrıca bir açma-kapama anahtarı bulunmamaktadır.

Dondurucunuz çalışmaya başlayacaktır.

Dondurucunuzun lambalarını kanopi altındaki anahtarlar yardımıyla açıp kapatabilirsiniz. (opsiyonel)

Dondurucunuzun iç sıcaklık değeri her koşulda ürünlerinizi bozmayacak şekilde fabrikada ayarlanmıştır.

Dondurucunuz yüklemekten önce en az 3 saat boş olarak çalıştırmanız gereklidir.

Yalnızca paketti gıdalar muhafaza edilmelidir.

Dondurucunuzun içi yüklerken varsa seviye etiketi ile belirtilen azami yüklem kapasitesini kesinlikle geçmeyiniz.

Dondurucunuz yüklerken yüklediğiniz ürünler ile bir üst raf arasında hava sirkülasyonunun sağlanması için boşluk bırakınız.

Dondurucunuz çalıştırırken kapısının düzgün bir şekilde kapatıldığında ve varsa drenaj tapasının takılı olduğundan emin olunuz.

A Dondurucunuzun kapı camı hasar gördüğünde, elektrik çarpması riski doğurabileceğinden dondurucunuza kesinlikle dokunmayınız. Derhal fişini prizden çekip çıkarınız. Dondurucunuzun içindeki donmuş ürünleri çalışan başka bir dondurucuya veya bozulmayacak şekilde uygun bir ortama yerleştirip yetkili servise başvurunuz.

Aydınlatma Lambasının değiştirilmesi (opsiyonel)

Soğutucunuz ve kapısı LED aydınlatma ile donatılmış olabilir. Kapıdaki LED aydınlatmada arıza olması durumunda kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Lütfen yetkili servise başvurunuz.

DEVRLME RİSKİ

Ürünün düz bir zemin üzerine yerleştirildiğinden, eğim olmadığında emin olunmalıdır. Ürünün dengesizlik durumuna göre sağ veya sol tarafta yer alan ayağın yardımı ile ürün dengeye getirilmelidir. Kullanım sırasında açık konumdaki kapıya, devrilmeye neden olabilecek herhangi bir kuvvet veya yük uygulanmamalıdır.



Manuel defrost

Dolap ışıklarını açıp kapatır

Dolap gündüz modundan gece moduna alır, gece modunda basılığında gündüz moduna geçer.

Termostat durum menüsünü açar.



Termostatin gece modunda olduğunu gösterir

Kompresörün devrede olduğunu gösterir

Alarm LED'i (Bu LED yanıyorsa problemin ne olduğuna bakılmalıdır.)

°C sembolü

Evaporatör fanının devrede olduğunu gösterir

Termostatin defrost modunda olduğunu gösterir

Dolap lambalarının yanmakta olduğunu gösterir

NOT: Ürünüze bulunan termostata ilgili delay bilgi, sensörlerin antenleri ve kullanım kılavuzuna ulaşmak için aşağıda bulunan QR kodu telefonunuzdaki barkod okuyucu program yardımı ile taratınız. Çıkan ekranda, ürününüzde kullanılan termostati seçerek kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz.



6. CHIAZININ VERİMLİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ürününüzü belirtilen ortam sıcaklığında çalıştırınız.
Ürününüzü ısıtıcı kaynaklarını bulundunuz yerden uzak bir yere yerleştiriniz.
Ürününüzün kapısını uzun süreli açık bırakmayınız.
Ürününüz ile duvar arasında en az 10 cm'lik mesafe bırakınız. Aksi durumda ısı alışverişini iyi yapamayacağı için ürünün performansı düşerek daha fazla enerji harcamasına neden olacaktır.
Ürününüzü güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde yerleştiriniz.
Ürününüzün termostat ayarını kişiyarınadüşürünüz.
Ürününüzün kondansör bakımını / temizliğini mutlaka yaptırınız. Bu işlemin yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7. DONDURUCULARIN TEMİZLİĞİ, BAKIMI VE NAKLİYESİ

Defrost (Buz Çözme) İşlemi:

Defrost, ürünüzde zamanla oluşan karlanma ve buzlanmanın eritilmesi işlemidir.
VF 500 / VF 700 model dondurucular, iç fan çalışmasından görünebilen evaporator önünde oluşabilecek dondurmayaı çözmek için otomatik bir buz çözme sistemiyle donatılmıştır.

VF 372 / VF 225 model muhafaza dolaplarında, rafılar zamanla karlanmış/buzlanmış olabilir. Bu durum soğutma kapasitesinin düşmesine ve fazladan enerji tüketimine neden olacağından manuel defrost işlemi uygulanmalıdır.

Manuel Defrost İşlemi: (VF 372 / VF 225 TİPİ MUHAFAZA DOLAPLARI İÇİN)

- Dondurucunuzun içindeki donmuş ürünleri çalışan başka bir dondurucuya veya buzulmayacak şekilde uygun bir ortama yerleştiriniz.
- Dondurucunuzun fişini prizden çıkarınız.
- Dondurucu içinde biriken karın/buzun erimesini bekleyiniz.



Defrost işlemi hızlandırmak için mekanik aletler veya başka usuller kullanmayınız.

Defrost işlemi sonunda bir sünger veya yumuşak bir bez yardımıyla dondurucunun içini kuruyunuz.

Dondurucunuzun fişini yeniden prize takarak çalıştırınız.

Donmuş ürünlerinizi tekrar dondurmaya yüklemek için, dondurucunuzun çalışma sıcaklığına erişmesini bekleyiniz.

Temizlik:



- Temizlik öncesi yarılanmalardan korunmak için mutlaka koruma eldiveni giyiniz.
- Temizlik esnasında dondurucunuzun zarar görmemesi için kesinlikle sıcak su, alkol, temizleme tozu, elektrikli ısıtıcı, buharlı temizlik malzemeleri, sert/keskin aletler ve benzeri şeyler kullanmayınız.
- Yülden en az iki defa mutlaka Yetkili Servislere kondansör bakımını / temizliğini yaptırınız.

- Dondurucunuzun içindeki donmuş ürünleri çalışan başka bir dondurucuya veya buzulmayacak şekilde uygun bir ortama yerleştiriniz.
 - Dondurucunuzun fişini prizden çıkarınız.
 - Dondurucu içinde karlanma/buzlanma oluşmuş ise veya kullanımı esnasında sıvı dökülüp buzlaşmış ise erimesini bekleyiniz.
 - Sadece VF 500 tipi dondurucularda, drenaj tapasını çıkararak sıvının tahliyesini sağlayınız. Tahliye sağlandıktan sonra drenaj tapasını yerine takmayı unutmayınız. Aksi halde çalışma esnasında buzlanma oluşabilir.
 - Dondurucunuzun içini, 1 lt suya 2 çay kaşığı yemek sodası katara k oluşturduğunuz karışım ile siliniz.
 - Bir sünger veya yumuşak bir bez yardımıyla ürün içerisini kuruyunuz.
 - Dondurucunuzun dışını, ılık bir bez ile silip, kuru bir bezle kuruyabilirsiniz.
- Temizlik sonrası dondurucunuzun fişini yeniden prize takarak çalıştırınız.
- Donmuş ürünlerinizi tekrar dondurmaya yüklemek için, dondurucunuzun çalışma sıcaklığına erişmesini bekleyiniz.

Tatiller / Kullanıma Ara Vermek

Uzun süreli bir tatil geçirecekseniz veya kullanıma ara verecekseniz temizlik işlemini uygulayınız.

Dondurucunuzun koku yapmasını engellemek için kapısını açık bırakınız.



- Dondurucunuz kapalı bir ortamda duracaksa pamuklu bir örtü ile örtmeniz dondurucunuzun ömrünü uzatmak açısından faydalı olacaktır.
- Dondurucunuzun plastik örtü ile örtmeyiniz. Plastik hava almadığından dondurucunuzun koku yapmasına ve terlemesine neden olur. Terleme sonucunda dondurucunuzda paslanma söz konusu olabilir.

Nakliye


Nakliye Öncesinde dondurucunuzu temizleyiniz. Nakliye esnasında normal dık konumunda taşıyınız.

Bertaraf:

Ürün üzerinde 2012/19/EU direktifine uygun "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar" (WEEE) sembolü bulunmaktadır. Bu kapsamda kullanıma değeri kalmayan ya da kullanılmamış donmuş ürünler yerel yetkililere ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Soğutma devresi ve yalıtım köpüğü yancıl gazlar içermektedir. Atılması sırasında soğutma devresine zarar verilmemelidir.

Son kullanıcı olarak, ürünün ayrıştırılmasını belediye atıklarıyla birlikte atılmasını, geri dönüşüm için ayrı olarak toplarımını sağlamak sizin sorumluluğunuz ve geri dönüşüme katkıdır. Toplama düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz veya bir geri dönüşüm şirketine ulaşın.



8. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

- Fiş prize iyi yerleştirilmemiştir.
 - Prizde elektrik yoktur veya sigorta atmıştır.
 - Elektrik kesintisi olup olmadığını, fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Dondurucunuzun gereğinden fazla ve sık çalışıyorsa;**
- Kapısı sık sık açılıyordur veya uzun süre açık bırakılıyordur.
 - Dondurucunuzun kompresör bölümü yeterince hava almıyor yada kondanser tozlanmıştır. Temizlenmesi gerekmektedir.
 - Dondurucunun etrafında yeterince boşluk bırakılmamıştır.
- Dondurucunuzun yeterince soğutmuyorsa;**
- Kapısı sık sık açılıyordur veya uzun süre açık bırakılıyordur.
 - Azami yüklem kapasitesinin aşılması nedeniyle dolabınızın içindeki hava akımı yetersizdir.
 - Kondanser bakımı / temizliği yapılmamıştır.
- Dondurucunuz koku yapıyorsa;**
- Kokulu gıda maddeleri açık kapılarda bulunuyordur.
 - Dondurucunun içi yeterince temiz değildir.

Yukarıda belirtilen noktaları kontrol ettikten ve gereğini yaptıktan sonra dondurucunuzdaki sorun hala devam ediyorsa 444 0 789 nolu çağrı merkezimize dondurucunuzun modeli ve seri numarası ile başvurarak şikayetinizi anlatınız.

9. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ

Sahip olduğunuz dondurucunuzun Kullanım Ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Dondurucunuzun kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılması ve SENCOK Soğutma Sistemleri Tic. San. A.Ş.'nin yetkili kıldığı Servisler dışında bakım, onarım veya başka herhangi bir nedenle müdahale edilmemiş olması kaydıyla; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 YIL garanti edilmiştir.

10. ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI

Kullanma kılavuzunda yer alan Dondurucular;

TSEN ISO 23953-1
TSEN ISO 23953-2
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-89
2014/35/EU
2014/30/EU
EU 2019/2018
EU 2019/2024

Standart ve direktiflerine uygun olarak üretilmekte ve test edilmektedir. AEEE / WEEE Yönetmeliğine uygundur.

11. YETKİLİ SERVİSLER



Çağrı Merkezi

444 0 789

**TÜM ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYETLERİNİZ VE HİZMET TALEPLERİNİZ İÇİN
444 0 789 ÇAĞRI MERKEZİ NUMARAMIZI ARAYABİLİRSİNİZ.**

e-posta: musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr
servis@klimasan.com.tr

Faks: +90 236 233 72 04

Aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz:

- Ürünü aldığınız zaman Garanti Belgesini satın almış olduğunuz bayye onaylatınız.
- Sizlere daha hızlı hizmet verebilmemiz için çağrı merkezi başvurularınızda ürün seri no ve modelini yanınızda bulundurunuz.
- Ürününüzü kullanım kılavuzunda belirtilmiş esaslara göre kullanınız.



KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SATIS SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa OSB | Kısım Keciliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

SATIS & PAZARLAMA

Merkez : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Manisa OSB İlç. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

Tel: 0236 236 22 33

Fax: 0 236 233 97 18

ÜRETİM



KLIMA SAN. VE TIC. A.S.

Manisa OSB | Kısım Keciilköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

Tel: 0 236 236 22 33

Fax: 0 236 233 97 18

FABRIKA

Manisa OSB 1.Kısım Keciliköysoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

servis@klimasan.com.tr

musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr

Tip Etiketi Örneği

(Standart ürünlere göre verilmiş olup opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.)

KLİMASAN KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş. / MANİSA-TÜRKİYE

C-PENTANE

	Voltaiz/Frek. ::	
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Güç / Akım :

Soğ Akiskan :

İKİMİ SİRHİ : Üretim Tarihi :

Standart No :

Kullanma kılavuzu cihaz ile birlikte.

Bu cihaz yalnızca ambalajlı gıda

Ürünlerinin depolanması ve teşhiri içindir.

100

[illegible]

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı -üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
- 6) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınmazlar.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KLİMASAN tarafından verilen bu garanti, malın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaları kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
2. Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve arızalar
3. Hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde belirtilen voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj düşmesi veya fazlalığı nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar
4. Yangın, sel ya da mücbir sebepler gibi harici sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı sağlanacaktır.

Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketicie verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acenta ya da temsilciliklere aittir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; Malın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Ayıplı Olduğunu Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkmış Olsa Bile, Malın Müşteriye Teslim Tarihinden İtibaren İki Yıllık Zamaņasını Süresi İçinde;

- 1) Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme,
- 2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Öranında Satış Bedelinden İndirim İsteme, Seçimlik Haklarından Birini Satıcıya Karşı;
- 3) Aşırı Bir Masraf Gerekirmediği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme,
- 4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız Bir Misli ile Değiştirilmesini İsteme, Seçimlik Haklarından Birini ise Satıcıya, Üretici Veya İthalatçıya Karşı Kullanılabilir.

Ücretsiz Onarım Veya Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesinin Satıcı İçin Orantısız Güçlüğü Beraberinde Getirecek Olması Hâlinde Tüketici, Sözleşmeden Dönme Veya Ayıp Öranında Bedelden İndirim Haklarından Birini Kullanabilir.

Müşteri; Şikâyet Ve İtirazları Konusundaki Başvurularını Tüketici Mahkemelerine Ve Tüketici Hakem Heyetlerine Yapabilir.

MALIN

Cinsi	
Markası	ŞENOCAK
Modeli	
Seri No	
Teslim Tarihi	
Teslim Yeri	
Fatura Tarihi	
Fatura No	

SATICI FİRMANIN

Ünvanı		
Adresi		
Tel-Fax		Kaşe - imza
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü	
Garanti Süresi	2 Yıl	

GENEL MÜDÜR

KLIMASAN
KLIMASAN VE TİC. A.Ş.

Menemen / Kısımlı Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No: 145030 Yunussemre / MANİSA
Tic. Sic. No: 236 22 33
Hesap Tutarları V D 984 600 705

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

KLIMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

DAĞITICI FİRMA :

KLIMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

